

**DIUM BE**

No./Nr.  
8700.00

---

**Distancier International Uniforme  
Marchandises : Liste des gares - Liste  
des lieux ferroviaires de prise en  
charge/de livraison**

---

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den  
internationalen Güterverkehr:  
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -  
Verzeichnis der Übernahme/  
Ablieferungsorte**

---

**Uniform distance table for international  
freight traffic:  
List of railway terminals -  
List of handover/delivery points used by  
the railways**

---

**TABLE DES MATIÈRES**

- Dates et informations importantes
- Avant-propos
- Carte schématique des points frontières
- Tableaux des distances autrichiennes
- Distances de transit
- Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

**INHALTSVERZEICHNIS**

- Datum und wichtige Informationen
- Vorwort
- Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
- Entfernungsanzeiger Österreich
- Transitentfernungen
- Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

**CONTENTS**

- Data and significant informations
- Foreword
- Schematic Map: Frontier points
- Distance table Austria
- Transit distances
- RU with their list of RICS codes that are represented in this edition

**The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.**

**Dates et informations importantes**  
**Datum und wichtige Informationen**  
**Data and significant informations**

**I. Date d'édition - Ausgabedatum - Date of the edition - 01.07.2023**  
**Date de rédaction - Erstellungsdatum - Date of elaborate - 07.06.2023**

**II. Informations importantes**

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

**Wichtige Informationen**

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung. Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

**Important information**

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law. The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

**Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details –**

International Union of Railways  
[ATLAS@uic.org](mailto:ATLAS@uic.org)  
16 Rue Jean Rey, 75016

## Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales. Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	Hu	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	It	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macédoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

## Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise
- 2** Point frontière soumis à des restrictions
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé ; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison
- 1** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS
- 0**

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique ; les pointes frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

## Renvois particuliers

### Lineas

- a Ouvert seulement aux envois de service et aux expéditions de ferrailles au départ de l'atelier local de Lineas NV
- b Ouvert seulement aux envois de service
- c Ouvert seulement aux envois remis en transport par trains complets.
- d Trafic provisoirement suspendu
- e Ouvert seulement pour accomplir les formalités douanières sans rupture de charge.
- f Les envois au départ ou à destination de cette gare sont soumis à

l'autorisation préalable de la SA INFRABEL, rue Bara 110 à 1070  
Bruxelles.

- g Ouvert seulement pour le trafic betteraves.
- h Ouvert seulement aux envois du trafic militaire
- i Ouvert seulement pour travaux d'infrastructure et après accord bi latéral
- j -
- k -
- l Transport diffus n'est possible que par accord mutuel

## Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme /Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIMFrachtbriefes / CUV - Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernung zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/ Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechien	CZ	Ungarn	Hu	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	It	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakei	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Nordmazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

### Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehre.
- 7** Bahnhof, für den Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist
- 9** Ladestelle = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld "Übernahme-/Ablieferungsort" als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 1** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre
- 0** Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol in der Kodenummer - Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

### Besondere Verweisungszeichen

Lineas

- a Nur geöffnet für Dienst- und Alteisensendungen ab der örtlichen Werkstätte der Belgischen Eisenbahnen.
- b Nur geöffnet für Dienstsendungen
- c Nur für Sendungen geöffnet, die als Ganzzüge zur Beförderung aufgeliefert werden.
- d Verkehr bis auf weiteres eingestellt.
- e Nur geöffnet für die Erledigung von Zollformalitäten ohne Ladungsveränderung
- f Sendungen, die diesen Bahnhof als Ausgangs- oder Zielbahnhof, müssen vom SA INFRABEL, rue Bara 110 1070 Brüssel genehmigt worden sein.

- g Nur geöffnet für Rübentransporte
- h Nur geöffnet für Sendungen des Militärverkehrs.
- i Nur geöffnet für Infrastrukturarbeiten und nach bilaterale Abkommen
- j -
- k -
- l Für einzelwagen nur nach Vereinbarung

### **Foreword**

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations which that railway places.

The DIUM comprising also the list of stations which UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade. The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	United Kingdom	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	IT	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	North Macedonia	MK		

### General Reference Numbers

- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities
- 4** Station with other special dispatch restrictions
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable
- 8** Station opens only to or from private sidings
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis
- 1** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic
- 0** The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighboring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.


### Specific References Codes

#### Lineas

- a Open only for internal consignments and for the consignments of scrap iron from the local workshop of the belgian national railway company.
- b Open only for internal consignments.
- c Open only for consignments in complete trainloads
- d Traffic temporarily suspended.
- e Station open only for the completion of customs formalities without break of load.
- f Consignments from or to this station must be previously authorized by SA INFRABEL, rue Bara 110 1070 Brussels

- g Open only for beetrots traffic
- h Open only for military consignments
- i Open only for infrastructure works and by mutual agreement
- j -
- k -
- l Single wagon load only possible by mutual agreement

**Carte schématique des points frontières**  
**Schematische Karte der Grenzübergangspunkte**  
**Schematic Map: Frontier points**



**Tableaux des distances autrichiennes  
Entfernungsanzeiger Österreich  
Distance table Austria**

						BE (88)							
						Aubange FR (Frontière française)		Eguisheim (Frontière)		Quievy (Frontière)		Blandain (Frontière française)	
						1	1	1	1	1	1	1	
						0210	0216	0217	0220	0221	0301	0303	
2188	95109	5 Aalst	3, 5, 8	c	00007	242	122	104	78	78	49	101	
2188	33209	8 Aarschot	5	b, l	00009	234	110	125	142	141	112	70	
2188	74674	3 Aisemont	5, 8	l	00017	184	50	78	132	132	142	139	
2188	63404	8 Andenne-Marchandises	3, 5, 8	l	00025	174	86	114	168	168	153	150	
2188	42002	6 Angleur	5, 8	l	00027	165	127	154	201	201	175	152	
2188	24021	8 Antwerpen Alaska ATPC	3		00085	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24974	8 Antwerpen Alaska LBC	3		00085	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24025	9 Antwerpen Angola	3	l	00041	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24931	8 Antwerpen Angola Zomerweg	3	l	00036	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24932	6 Antwerpen Angola Zomerweg TRW	3, 5	d, l	00036	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24017	6 Antwerpen Belgische Basis	3	l	01754	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24941	7 Antwerpen Belgische Basis IVC	3		01672	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24940	9 Antwerpen Berendr. Cirkeldijk730	3	l	00087	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24038	2 Antwerpen Berendrecht	3	l	00087	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24929	2 Antwerpen Berendrecht Nova Natié	3, 5	l	00087	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24983	9 Antwerpen Berendrecht Tabakn. 1	3, 5	d, l	00087	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24936	7 Antwerpen Berendrecht Tabakn. 2	3, 5	d, l	00087	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24027	5 Antwerpen Bschr Noordzeeterminal	3	l	00168	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24037	4 Antwerpen Buitenschoor	3		01429	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24952	4 Antwerpen Buitenschoor BASF	3		01429	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24953	2 Antwerpen Buitenschoor Combinant	3, 5	l	01429	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28654	2 Antwerpen Buitenschoor NZT Noordzeeterminal 913	3		01429	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24016	8 Antwerpen Far West	3		01672	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28183	2 Antwerpen Far West - Zuidnatie Kaai 116-118	3		01672	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24950	8 Antwerpen Far West Avee	3, 5	d, l	01672	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24949	0 Antwerpen Far West Molenbergen.	3		01672	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24019	2 Antwerpen Groenland	3		00085	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28761	5 Antwerpen Groenland Mac <sup>2</sup>			00085	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24984	7 Antwerpen Groenland Mag. Oosterweel	3, 5	l	00085	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28860	5 Antwerpen Groenland Noordnatie K225	3		00085	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28878	7 Antwerpen Groenland Noordnatie K237 (Dam)	3		00085	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28886	0 Antwerpen Groenland Noordnatie K251A (Blauwe Weg)	3		00085	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28894	4 Antwerpen Groenland Noordnatie K251B (4e Havendok)	3		00085	277	172	170	144	144	98	32	
2188	29041	1 Antwerpen Groenland-Sea Invest ABT Kaai 209	3		00085	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28753	2 Antwerpen IJsl. Total Polymers A			00094	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24023	4 Antwerpen IJskland	3		00094	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28076	8 Antwerpen Ijsland Katoennatie K345-369			00094	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24958	1 Antwerpen Kanaaldok Advario 1	3		01748	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24963	1 Antwerpen Kanaaldok Advario 2	3		01747	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24030	9 Antwerpen Kanaaldok B2	3	l	01416	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24951	6 Antwerpen Kanaaldok BRC	3, 5	d	01751	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24954	0 Antwerpen Kanaaldok Evonik	3		01747	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24957	3 Antwerpen Kanaaldok Inovyn (Solvay)	3		01750	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24024	2 Antwerpen Kongo	3		01671	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28209	5 Antwerpen Kongo - BNFW K212	3		01671	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24036	6 Antwerpen Lillo	3	l	00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28746	6 Antwerpen Lillo ACT			00180	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24971	4 Antwerpen Lillo BVC	3	l	00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24981	3 Antwerpen Lillo Cargill	3, 5	d, l	00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24997	9 Antwerpen Lillo Euports (Manufert)	3, 5	b	00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28738	3 Antwerpen Lillo Houtnatie		d, l	00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24510	0 Antwerpen Lillo K510	3	d, l	00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24028	3 Antwerpen Oorderen	3		00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24448	3 Antwerpen Oorderen Antwerp Railhouse - Poort 4			00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24455	8 Antwerpen Oorderen Antwerp Railhouse - Poort 5			00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24466	5 Antwerpen Oorderen K466-468/474 - 3e bocht			00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24422	8 Antwerpen Oorderen K476/480 (2e bocht)			00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24414	5 Antwerpen Oorderen K482-484 (1e bocht)			00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24486	3 Antwerpen Oorderen K486-K504			00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24920	1 Antwerpen Oorderen Muisbroek 468 - HTA Hupac	3		00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24966	4 Antwerpen Oorderen Opel Belgium	3, 5	d, l	00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24965	6 Antwerpen Oorderen RSN	3		00062	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24033	3 Antwerpen Oudendijk	3		00098	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24956	5 Antwerpen Oudendijk Bayer / Covestro / LBC	3		01416	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24869	0 Antwerpen Oudendijk Europa K869	3	l	01751	277	172	170	144	144	98	32	
2188	27680	8 Antwerpen Oudendijk VOPAK ACS	3		01378	277	172	170	144	144	98	32	
2188	28100	6 Antwerpen Oudendijk VOPAK ACS2	3	l	02049	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24022	6 Antwerpen Petrol	3		00095	277	172	170	144	144	98	32	
2188	24959	9 Antwerpen Petrol Esso Belgium	3		00095	277	172	170	144	144	98	32	



							BE (88)							
							Aubange FR (Frontière française)		Erquelinnes (Frontière)		Quievy (Frontière)		Blandain FR (Frontière française)	
							1	1	1	1	1	1	1	1
							0210	0216	0217	0220	0221	0301	0303	
2188	24067	1	Antwerpen-Schijnpoort	3, 8	b	00063	257	153	150	124	124	78	29	
2188	66001	9	Arlon	c		00070	18	222	250	305	305	290	287	
2188	66605	7	Athus	3, 8	c	00078	3	219	247	301	301	286	283	
2188	0343		Athus (Frontière luxembourgeoise)	1		00079	6	222	250	304	304	289	286	
2188	0344		Aubange (Frontière luxembourgeoise)	1		00083	6	222	250	304	304	289	286	
2188	0210		Aubange FR (Frontière française)	1		00079	0	222	250	304	304	289	286	
2188	66654	5	Aubange-Zoning	8		01841	6	222	250	305	305	290	287	
2188	74716	2	Auvelais	5, 8	—	00082	175	47	74	128	128	134	131	
2188	32540	7	Balen-Werkplaatsen	3, 5, 8	—	00108	274	212	209	183	183	138	95	
2188	32550	6	Balen-Werkplaatsen Nyrstar	3, 5, 8	—	00108	274	212	209	183	183	138	95	
2188	32545	6	Balen-Werkplaatsen Sibeko	3, 5, 8	—	00108	274	212	209	183	183	138	95	
2188	71449	3	Bascoup	8	b	00115	209	41	48	102	102	134	141	
2188	28704	5	Belgian New Fruit WHARF/Sea-Invest	3		01671	277	172	170	144	144	98	32	
2188	32219	8	Beringen-Mijn	5, 8	—	00141	246	169	180	191	191	147	104	
2188	65300	6	Bertrix	3, 5	—	00146	69	168	195	249	249	234	231	
2188	94748	1	Beveren (Waas)	8	d	00151	268	141	139	107	107	61	46	
2188	41343	5	Bierset	5	c	01339	177	134	162	189	189	162	139	
2188	82362	5	Binche	5	c	00158	230	62	49	103	103	132	141	
2188	0220		Blandain (Frontière française)	1		00165	304	135	86	0	0	85	153	
2188	22814	8	Boom	3, 5	—	00188	255	148	145	119	119	73	52	
2188	22822	1	Boom De Vos	3	—	01446	255	148	145	119	119	73	52	
2188	22816	3	Boom Mouterij Albert	3, 5	—	01446	255	148	145	119	119	73	52	
2188	22820	5	Boom MSP	3, 5	—	01446	255	148	145	119	119	73	52	
2188	22815	5	Boom Prayon-Rupel	3, 5	—	01446	255	148	145	119	119	73	52	
2188	22475	8	Boortmeerbeek	5, 8		00190	232	151	149	123	123	87	62	
2188	74427	6	Bouffioulx	6	d	01392	189	40	67	121	121	138	145	
2188	43901	8	Bressoux	3, 5	c	00208	170	130	157	204	204	177	154	
2188	86066	8	Brugelette	5, 8	—	00209	254	86	37	59	59	83	137	
2188	91009	1	Brugge	3, 5, 8	c	00210	307	171	138	67	67	68	135	
2188	68445	6	Burgo Ardennes	3, 8	c	01194	27	213	240	294	294	279	276	
2188	77123	8	Charleroi Versus	8	—	00282	194	29	57	111	111	128	134	
2188	72082	1	Charleroi-Dry Port	8		00264	194	29	57	111	111	128	134	
2188	72066	4	Charleroi-Ouest	5, 8	—	00258	194	29	57	111	111	128	134	
2188	74005	0	Châtelet	3		00264	186	36	64	118	118	135	141	
2188	74070	4	Châtelet APERAM Acierie électr.	3	—	02088	186	36	64	118	118	135	141	
2188	74062	1	Châtelet APERAM Laminoir	3	—	02088	186	36	64	118	118	135	141	
2188	77156	8	Châtelet-Marchandises	3		00264	186	36	64	118	118	135	141	
2188	64501	0	Ciney	5, 8	—	00272	126	97	124	178	178	163	160	
2188	83600	7	Clabecq	3, 5, 8	—	00273	228	79	59	96	96	92	100	
2188	83620	5	Clabecq Duferco	3, 8		00273	228	79	59	96	96	92	100	
2188	83615	5	Clabecq SARSI	3, 5, 8	—	00273	228	79	59	96	96	92	100	
2188	71225	7	Courcelles-Motte	5, 8	b, l	00286	202	40	62	110	110	119	125	
2188	66332	8	Croix-Rouge	5, 8	—	00292	51	194	222	276	276	261	258	
2188	81059	8	Cuesmes-A.C.	b		00295	236	67	14	72	72	105	143	
2188	96222	5	Deerlijk Casier	d		00315	293	152	102	22	22	72	139	
2188	95802	5	Denderleeuw	b, d		00318	237	122	104	78	78	52	96	
2188	48074	9	Ehein	8		01333	180	123	151	205	205	184	161	
2188	48066	5	Ehein Eurogal	8		01333	178	121	149	203	203	182	159	
2188	48058	2	Ehein MGM-Winters	8		01333	184	127	155	209	209	188	165	
2188	48090	5	Ehein Palifor	8		01765	190	133	161	215	215	194	171	
2188	48080	6	Ehein Ségal	8		01333	184	127	155	209	209	188	165	
2188	83311	1	Enghien	5	—	00360	238	98	65	74	74	74	110	
2188	43240	1	Engis	3, 8		00361	180	111	139	193	193	178	161	
2188	0216		Erquelinnes (Frontière)	1		00370	222	0	81	135	135	183	181	
2188	93948	8	Ertvelde Kluitendok	5, 8	c	00372	284	177	144	81	81	4	102	
2188	0303		Essen (Grens)	1		00377	286	181	179	153	153	107	0	
2188	66076	1	Etalle (Gantaufet-Zoning)	5, 8	—	00431	52	196	223	277	277	262	259	
2188	11411	6	Etterbeek	5, 8	b, l	00380	208	82	80	106	106	81	80	
2188	83246	9	Feluy-Zoning	3, 8		00398	227	59	47	92	92	113	121	
2188	83262	6	Feluy-Zoning Ineos	3, 8		00398	227	59	47	92	92	113	121	
2188	83254	3	Feluy-Zoning Total	3, 8	—	00398	227	59	47	92	92	113	121	
2188	61127	7	Flawinne	5, 8	—	00400	161	61	89	143	143	140	137	
2188	43216	1	Flémalle-Annexe	8	—	00428	175	117	144	198	198	179	156	
2188	43220	3	Flémalle-Annexe AM Phenix	8	—	00428	175	117	144	198	198	179	156	
2188	43223	7	Flémalle-Annexe SAFEF	8	d	00428	175	117	144	198	198	179	156	
2188	43166	8	Flémalle-Grande	8		01323	177	117	145	199	199	181	158	
2188	48520	1	Flémalle-Grande Cockerill 3-4	8		01323	177	117	145	199	199	181	158	
2188	48579	7	Flémalle-Grande Frisaye	5	b	01323	177	117	145	199	199	181	158	
2188	43208	8	Flémalle-Haute	5	b	00402	176	115	143	197	197	180	157	

							BE (88)							
							Aubange FR (Frontière française)		Erguelines (Frontière)		Quievy (Frontière)		Blandain (Frontière française)	
							1	1	1	1	1	1	1	1
							0210	0216	0217	0220	0221	0301	0303	
2188	14373	5Forest-Midi/Vorst-Zuid		3, 8		01023	206	92	83	101	101	74	83	
2188	61200	2Gembloux		4, 7	I	00438	172	64	90	128	140	117	113	
2188	31708	1Genk		3		01247	219	160	177	194	194	163	120	
2188	31714	9Genk-Goederen IKEA		3, 8	I	01247	219	160	177	194	194	163	120	
2188	31722	2Genk-Goederen Railport Essers		3, 8	c	01247	219	160	177	194	194	163	120	
2188	31732	1Genk-Zuid-Linkeroever		3, 8		00453	213	163	180	198	198	166	123	
2188	31799	0Genk-Zuid-Linkeroever Ford		3, 8	d	00443	212	163	180	197	197	166	123	
2188	31740	4Genk-Zuid-Linkeroever Walon-Nel.		3, 5	I	01276	213	163	180	198	198	166	123	
2188	38551	8Genk-Zuid-Rechteroever APERAM		3, 8		02104	220	165	181	199	199	168	125	
2188	38547	6Genk-Zuid-Rechteroever ASB		3, 8	I	00453	221	166	182	200	200	169	126	
2188	31682	8Genk-Zuid-Rechteroever Haven		3, 8	I	00453	216	160	177	195	195	163	120	
2188	31674	5Genk-Zuid-Rechteroever L230 1.3		3, 8		00453	218	163	179	197	197	166	123	
2188	31666	1Genk-Zuid-Rechteroever L231 1.1		3, 8		00445	216	162	179	196	196	165	122	
2188	38539	3Genk-Zuid-Rechteroever Maasland		3, 5, 8	I	00453	220	165	181	199	199	168	125	
2188	38568	2Genk-Zuid-Rechteroever SML		3, 8	I	02104	220	165	181	199	199	168	125	
2188	38562	5Genk-Zuid-RechO. ArcelorMittal		3, 8		00445	220	165	181	199	199	168	125	
2188	94004	9Gent Darsen		3	I	02014	269	162	129	66	66	20	87	
2188	94001	5Gent Groot Dok		3, 5	d	02017	269	162	129	66	66	20	87	
2188	97956	7Gent Kluidendok Zuid			I	01928	269	162	129	66	66	20	87	
2188	94334	0Gent Noord		3, 8		00451	283	177	143	80	80	35	102	
2188	94086	6Gent Noord ArcelorMittal		3, 8		00451	283	177	143	80	80	35	102	
2188	94052	8Gent Rodenhuize		3, 8		00454	275	169	135	71	71	26	93	
2188	94088	2Gent Rodenhuize Ghent Coal Term		3, 8	I	00454	275	169	135	71	71	26	93	
2188	94078	3Gent Rodenhuize Mercatordok (Terminal V6)		3, 5, 8	c	00454	275	169	135	71	71	26	93	
2188	94084	1Gent Rodenhuize Oiltanking		3, 8	I	01491	275	169	135	71	71	26	93	
2188	94011	4Gent Rodenhuize Stukwerkers		3, 5, 8	c	00454	275	169	135	71	71	26	93	
2188	94090	8Gent Rodenhuize Tower Automotive		3, 8	d	00454	275	169	135	71	71	26	93	
2188	94089	0Gent Rodenhuize VLS		3, 5, 8	c	00454	275	169	135	71	71	26	93	
2188	94060	1Gent Rodenhuize Volvo		3, 5, 8	c	00454	275	169	135	71	71	26	93	
2188	94002	3Gent Sifferdok		3	I	02016	269	162	129	66	66	20	87	
2188	94027	0Gent Sifferdok Aansl Stukwerkers		3	I	02016	269	162	129	66	66	20	87	
2188	94102	1Gent Sifferdok Eurosilo		3, 5	c	00456	269	162	129	66	66	20	87	
2188	94003	1Gent-Zeehaven		3		00456	269	162	129	66	66	20	87	
2188	93021	4Gentbrugge		b, d		00194	265	158	125	62	62	23	91	
2188	83451	5Ghislenghien		8	I	00461	269	102	53	62	62	86	141	
2188	45005	6Gouvy		5	c	00477	206	207	235	282	282	255	232	
2188	0340	Gouvy (Frontière)		1		00478	206	207	235	282	282	255	232	
2188	45013	0Gouvy Courtil		5	c	00477	206	207	235	282	282	255	232	
2188	0306	Hamont (Grens)		1		00513	298	234	232	206	206	161	118	
2188	31005	2Hasselt		8	b	00523	221	147	164	181	181	150	107	
2188	85035	4Havrinnes		8	b	00533	283	133	83	29	29	99	155	
2188	24224	8Hemiksem		3, 8	c	01996	261	153	151	125	125	79	46	
2188	21717	4Herentals		3, 8	I	00554	269	179	177	151	151	107	64	
2188	38638	3Herentals BP Chembel		4, 8	d	00808	282	193	191	165	165	120	77	
2188	38639	1Herentals De Bonte		3, 8	I	00808	282	193	191	165	165	120	77	
2188	38661	5Herentals Exxon		8		00808	287	199	196	170	170	125	82	
2188	21601	0Herentals Iwarem		8	d	01448	287	199	196	170	170	125	82	
2188	38356	2Herentals WTC Meerh.		3, 5, 8	d	00808	290	201	199	172	172	128	85	
2188	43356	5Hermalle-sous-Huy		5, 8	c	00557	184	108	135	189	189	174	165	
2188	96099	7Heule		8	d	01443	304	148	98	18	18	74	141	
2188	21956	8Hoboken-Polder		5, 8	I	00570	263	151	149	123	123	77	42	
2188	96909	7Izegem-Goederen		3, 8	d	00606	314	158	108	28	28	84	151	
2188	64006	0Jemelle		3, 5, 8	I	00617	97	125	152	206	206	191	188	
2188	74724	6Jemeppe-sur-Sambre		8	I	00620	173	49	77	131	131	131	128	
2188	21535	0Kapellen		5	h, l	00632	268	163	161	135	135	89	18	
2188	43000	9Kinkempois		3, 5, 8	c	00638	167	124	152	200	200	173	150	
2188	43020	7Kinkempois Formation				00638	167	124	152	200	200	173	150	
2188	43059	5Kinkempois-Réception				01427	167	124	152	200	200	173	150	
2188	11254	0Kortenberg-Goederen		8		00648	225	98	96	114	114	87	78	
2188	96032	8Kortrijk		b		00650	300	145	95	35	15	70	138	
2188	82149	6La Louvière-Gare Industrielle		8	I	00674	218	50	37	91	91	120	129	
2188	82735	2La Croyère		8	d	00273	220	51	38	92	92	119	128	
2188	82156	1La Louvière Garocentre Terminal		8	c	00674	218	50	37	91	91	120	129	
2188	33605	7Landen		3, 5, 8	I	00684	207	125	142	160	160	133	110	
2188	93914	0Langerbrugge		3, 8		00688	276	169	136	73	73	12	95	
2188	93919	9Langerbrugge EOC Polymers		3, 8		00688	276	169	136	73	73	12	95	
2188	93920	7Langerbrugge Kronos		3, 8		00688	276	169	136	73	73	12	95	
2188	93917	3Langerbrugge Stora Enso		3, 8	I	00688	276	169	136	73	73	12	95	
2188	95919	7Lauwe L.A.R.		3, 5, 8	c	02013	306	138	88	8	8	77	144	







			BE (88)								
			Hamont (Grens)	Vise (Frontière)	Gouvy (Frontière)	Sierpeneich (Frontière)	Athus (Frontière luxembourgeoise)	Aubange (Frontière luxembourgeoise)	Monzen (Frontière)		
				1	1	1	1	1	1		
				0306	0308	0340	0342	0343	0344	0450	
2188	27748	3 Antwerpen Petrol Total Olefins A		00095		109	148	223	277	277	169
2188	24960	7 Antwerpen Petrol Vopak Eurotank	3	00095	109	148	223	277	277	169	
2188	24018	4 Antwerpen Rhodesië	3	00096	109	148	223	277	277	169	
2188	24994	6 Antwerpen Rhodesië Imerys	3	00096	109	148	223	277	277	169	
2188	28373	9 Antwerpen Rhodesië K228 Magemar		00096	109	148	223	277	277	169	
2188	24992	0 Antwerpen Rhodesië Noordnatie 2	3, 5	00096	109	148	223	277	277	169	
2188	28068	5 Antwerpen Rhodesië Sea-Tank	3	00096	109	148	223	277	277	169	
2188	24032	5 Antwerpen Stabroek	3	00097	109	148	223	277	277	169	
2188	24736	1 Antwerpen Stabroek Katoennatie K740 (mexicon.)	3	00097	109	148	223	277	277	169	
2188	28126	1 Antwerpen Stabroek Katoennatie K748 (mexicon.)	8	00097	109	148	223	277	277	169	
2188	25742	8 Antwerpen Waasl-Nd Deurganck1742	3	01825	107	146	221	277	277	167	
2188	25712	1 Antwerpen Waasl-Nd Gateway K1712	3, 5	01825	107	146	221	277	277	167	
2188	28308	5 Antwerpen Waasl-Nd Kallo Storage		01320	107	146	221	277	277	167	
2188	25015	9 Antwerpen Waasl-Noord	3	01825	107	146	221	277	277	167	
2188	25979	6 Antwerpen Waasl-Noord Ashland	3	01452	107	146	221	277	277	167	
2188	28365	5 Antwerpen Waasl-Noord GCS		01825	107	146	221	277	277	167	
2188	28316	8 Antwerpen Waasl-Noord Lanxess		01825	107	146	221	277	277	167	
2188	25049	8 Antwerpen Waasl-Noord Monument Chemical	3	01324	107	146	221	277	277	167	
2188	25980	4 Antwerpen Waasl-Noord Nova Natie	3	01825	107	146	221	277	277	167	
2188	25973	9 Antwerpen Waasl-Noord Shipit/kai 1616		01825	107	146	221	277	277	167	
2188	28696	3 Antwerpen Waasl-Zd Lanx. Rubber		01759	107	146	221	277	277	167	
2188	25010	0 Antwerpen Waasl-Zuid	3	00660	107	146	221	277	277	167	
2188	28589	0 Antwerpen Waasl-Zuid 3M		00660	107	146	221	277	277	167	
2188	25971	3 Antwerpen Waasl-Zuid ADPO	3	01481	107	146	221	277	277	167	
2188	25288	2 Antwerpen Waasl-Zuid AET	3	01341	107	146	221	277	277	167	
2188	25125	6 Antwerpen Waasl-zuid AGT / ADVARIO	3	00660	107	146	221	277	277	167	
2188	25201	5 Antwerpen Waasl-Zuid BST	3	00660	107	146	221	277	277	167	
2188	28977	7 Antwerpen Waasl-Zuid Euroports 1207	3	00660	107	146	221	277	277	167	
2188	25213	0 Antwerpen Waasl-zuid Euroports 1213 (Riga)	3	00660	107	146	221	277	277	167	
2188	28985	0 Antwerpen Waasl-Zuid Euroports 1219	3	00660	107	146	221	277	277	167	
2188	25241	1 Antwerpen waasl-zuid ICO K1241	3	00660	107	146	221	277	277	167	
2188	25976	2 Antwerpen Waasl-Zuid Ineos	3	01759	107	146	221	277	277	167	
2188	25985	3 Antwerpen Waasl-Zuid ITC Rubis	3	01457	107	146	221	277	277	167	
2188	28993	4 Antwerpen Waasl-Zuid Katoennatie 1227	3	00660	107	146	221	277	277	167	
2188	28613	8 Antwerpen waasl-zuid Katoennatie Celeste		00660	107	146	221	277	277	167	
2188	28134	5 Antwerpen Waasl-Zuid Mexicanatie-Blue Star	8	00660	107	146	221	277	277	167	
2188	25031	6 Antwerpen Waasl-Zuid Stuifzand	3	d, l	00660	107	146	221	277	277	167
2188	28647	6 Antwerpen Waasl-Zuid Tabaknatie		01518	107	146	221	277	277	167	
2188	25970	5 Antwerpen waasl-zuid Van Moer K1143 (Transmarcom)	3	01481	107	146	221	277	277	167	
2188	25265	0 Antwerpen Waasl-zuid Van Moer K1147	3	01480	107	146	221	277	277	167	
2188	25984	6 Antwerpen Waasl-Zuid Vopak LO	3	00660	107	146	221	277	277	167	
2188	28688	0 Antwerpen West-Siberië - ASI Antwerp Stevedoring International	3	02002	109	148	223	277	277	169	
2188	24020	0 Antwerpen West-Siberië	3	00085	109	148	223	277	277	169	
2188	28670	8 Antwerpen West-Siberië - AS Steinweg C NV	3	00094	109	148	223	277	277	169	
2188	28779	7 Antwerpen West-Siberië Novanaté		00085	109	148	223	277	277	169	
2188	24970	6 Antwerpen West-Siberië Saté	3	d	00085	109	148	223	277	277	169
2188	28787	0 Antwerpen West-Siberië Waeslantn		00091	109	148	223	277	277	169	
2188	24420	2 Antwerpen Wilma. Churchill K420	3	00041	109	148	223	277	277	169	
2188	24029	1 Antwerpen Wilmarsdonk	3	00041	109	148	223	277	277	169	
2188	24990	4 Antwerpen Wilmarsdonk Nieuw entrep.	3, 5	d, l	00036	109	148	223	277	277	169
2188	25064	7 Antwerpen Wilmarsdonk Schenker	3	d, l	00036	109	148	223	277	277	169
2188	24042	4 Antwerpen Zandvliet	3	I	00097	109	148	223	277	277	169
2188	28852	2 ANTWERPEN-D.S.-ANGOLA-PSA K410	3	I	00036	109	148	223	277	277	169
2188	28795	3 Antwerpen-D.S.-Alaska Standic K321	3	I	00091	109	148	223	277	277	169
2188	27649	3 ANTWERPEN-D.S.-AMERIKA-ZUID		I	00094	109	148	223	277	277	169
2188	28845	6 Antwerpen-D.S.-Zandvliet Sea-Invest ABT K750	3	I	00097	109	148	223	277	277	169
2188	24133	1 Antwerpen-Kiel	3, 5, 8	d, l	00042	100	139	214	277	277	160
2188	24141	4 Antwerpen-Kiel Mexico Natie	3, 5	d, l	00042	100	139	214	277	277	160
2188	25000	1 Antwerpen-Noord B		I	00047	100	139	214	277	277	160
2188	21005	4 Antwerpen-Noord B CHW		I	01485	100	139	214	277	277	160
2188	26500	9 Antwerpen-Noord B Parking	4, 8	I	00179	100	139	214	277	277	160
2188	25007	6 Antwerpen-Noord C/D	4, 8	I	00056	100	139	214	277	277	160
2188	26005	9 Antwerpen-Noord Main Hub A1	3	I	00179	100	139	214	277	277	160
2188	26013	3 Antwerpen-Noord Main Hub A2	3	I	00180	100	139	214	277	277	160
2188	25023	3 Antwerpen-Noord N	4, 5	I, b, c, l	00204	100	139	214	277	277	160
2188	25001	9 Antwerpen-Noord-B Bundel B1	4, 8	j	00046	100	139	214	277	277	160
2188	27284	9 Antwerpen-Noord-Bundel B2	4, 8	j	00047	100	139	214	277	277	160
2188	27243	5 Antwerpen-Noord-Bundel C1	4, 8	j	00055	100	139	214	277	277	160
2188	27250	0 Antwerpen-Noord-Bundel C2	4, 8	j	00056	100	139	214	277	277	160





BE (88)											
				Hamont (Grens)	Vise (Frontière)	Gouvy (Frontière)	Sierpenich (Frontière)				
				1	1	1	1				
				0306	0308	0340	0342				
						0343	0344				
							0450				
2188	32003	6 Leopoldsburg	4, 5 d, h, l	00708	46	79	167	251	251	251	101
2188	86504	8 Lessines	5, 8 b, l	00710	162	169	232	260	260	260	196
2188	33092	8 Leuven	8 b	00718	113	92	154	216	216	216	118
2188	65003	6 Libramont	3, 8 b	00723	233	121	141	65	65	65	147
2188	21600	2 Lier	3, 5 l	00732	74	112	196	249	249	249	134
2188	41673	5 Liens	5 c, h	00733	116	26	98	182	182	182	47
2188	32565	4 Lommel Sibelco	5, 8 l	00750	19	107	194	279	279	279	128
2188	63156	4 Lustin	5 b	00767	182	91	153	156	156	156	117
2188	71308	1 Luttre	5 b, l	00768	157	131	193	208	208	208	157
2188	82701	4 Manage	5 b, l	00784	162	144	206	221	221	221	170
2188	66175	1 Marbehan	3, 5 l	00786	258	146	166	39	39	39	173
2188	64410	4 Marche-en-Famenne	5, 8 h, l	00788	191	79	99	106	106	106	106
2188	63461	8 Marche-les-Dames-Marchandises	3, 5, 8 l	00789	176	70	132	163	163	163	96
2188	71100	2 Marchienne-au-Pont	5 b, l	00791	168	119	182	197	197	197	146
2188	71852	8 Marchienne-Zone	5, 8 l	00793	172	120	182	197	197	197	146
2188	43646	9 Marchin	8	00875	164	53	116	188	188	188	80
2188	72207	4 Marcinelle	3	00794	171	117	179	194	194	194	143
2188	75002	6 Mariembourg	3, 4, 5 c, l	00798	216	165	227	242	242	242	191
2188	64345	2 Marloie	3, 5, 8 l	00801	194	82	103	103	103	103	109
2188	22004	6 Mechelen	5 b, l	00810	92	117	179	222	228	228	143
2188	93039	6 Melle	8 b, d	00815	144	167	229	263	263	263	193
2188	96305	8 Menen	8 d	00820	202	216	278	311	311	311	242
2188	93005	7 Merelbeke	8 b, d	00823	144	167	229	263	263	263	193
2188	43463	9 Moha	5, 8 c	01102	166	55	117	190	190	190	81
2188	32409	5 Mol	5 b, l	00840	33	93	180	264	264	264	114
2188	71027	7 Monceau	3, 8 l	00845	167	121	183	198	198	198	147
2188	71005	3 Monceau CHW	l	00845	167	121	183	198	198	198	147
2188	43935	6 Monsin	l	00876	138	18	89	173	173	173	45
2188	43937	2 Monsin Magemon	5 c	00876	138	18	89	173	173	173	45
2188	43941	4 Monsin Oxybel	5 c	00876	138	18	89	173	173	173	45
2188	43939	8 Monsin Somef	l	00876	138	18	89	173	173	173	45
2188	43919	0 Monsin Tervel	5 c	00876	138	18	89	173	173	173	45
2188	46003	0 Montzen	3, 5 c	00858	139	22	120	204	204	204	8
<b>2188</b>	<b>0450</b>	<b>Montzen (Frontière)</b>	<b>l</b>	<b>00859</b>	147	30	128	212	212	212	0
2188	85704	5 Mouscron	4, 5, 8 l	00868	203	216	279	301	301	301	243
<b>2188</b>	<b>0221</b>	<b>Mouscron (Frontière)</b>	<b>l</b>	<b>00869</b>	206	219	282	304	304	304	246
2188	68130	4 Moustier Solvay 1	l	01410	166	96	158	173	173	173	122
2188	61150	9 Moustier-Marchandises	l	01410	169	92	155	170	170	170	119
2188	22400	6 Muizen	8 l	00872	93	115	177	233	233	233	141
2188	22408	9 Muizen Ambrogio	5, 8 l	00872	93	115	177	233	233	233	141
2188	22415	4 Muizen Dry Port	8 l	00872	93	115	177	233	233	233	141
2188	27987	7 Muizen Iwarem	l	00872	93	115	177	233	233	233	141
2188	28829	0 Muizen-LCI	8 l, l	00871	93	115	177	233	233	233	141
2188	63453	5 Namèche	8 c	00894	178	67	129	166	166	166	93
2188	32615	7 Neerpelt	5 l	00899	10	116	203	288	288	288	138
2188	97980	7 Ninove aansluiting Remitran	3, 8 d	00164	140	148	203	237	237	237	174
2188	81406	1 Obourg-Marchandises	5 l	00920	181	150	213	219	225	225	177
2188	32458	2 Olen	8 l	00924	48	108	195	275	275	275	129
2188	91702	1 Oostende	3, 4 d	00929	211	233	296	329	329	329	260
2188	91769	0 Oostende (UCB)	3, 8 l	01263	208	230	293	326	326	326	257
2188	97436	0 Oostende-Bundel Plassendale 1	8	00942	211	233	296	329	329	329	261
2188	91736	9 Oostende-Voorhaven-Lokaal	3, 4 d	01263	211	233	296	329	329	329	260
2188	12146	7 Opwijk	5, 8 l	00933	128	140	203	236	236	236	167
2188	32581	1 Overpelt-Werkplaatsen	5, 8 l	01666	13	112	200	284	284	284	134
2188	87833	0 PF Trimodale de Ghlin-Baudour	5, 8 l	02070	199	177	239	254	254	254	203
2188	96735	6 Poperingen	d, g	00973	234	247	310	343	343	343	273
2188	83840	9 Quenast	8 c	00981	141	148	211	231	231	231	174
<b>2188</b>	<b>0217</b>	<b>Quèvy (Frontière)</b>	<b>l</b>	<b>00983</b>	232	173	235	250	250	250	199
2188	88302	5 Racc.Hautrage-Euloco	8 c	02069	188	166	228	243	243	243	192
2188	43031	4 Renory ECE	5 c	00638	134	22	84	169	169	169	48
2188	43034	8 Renory SIRP1	l	00638	134	22	84	169	169	169	48
2188	43035	5 Renory SIRP2	l	00638	134	22	84	169	169	169	48
2188	43026	4 Renory-Port	l	00638	134	22	84	169	169	169	48
2188	42705	4 Rivage-Marchandises	5, 8 c	00996	152	41	61	145	145	145	67
2188	96800	8 Roeselare	3 d	01005	204	225	287	321	321	321	251
2188	61002	2 Ronet	3, 5, 8 l	01011	172	81	144	158	158	158	108
2188	61059	2 Ronet Hub 1	3, 5, 8 l	01011	172	81	144	158	158	158	108
2188	61074	1 Ronet Hub 2	3, 5, 8 l	01011	172	81	144	158	158	158	108
2188	84004	1 Saint-Ghislain	3 b	01034	188	166	228	243	243	243	192

						BE (88)								
						Hamont (Grens)		Visé (Frontière)		Gouvy (Frontière)		Sterpenich (Frontière)		
						1	1	1	1	1	1	1	1	1
						0306	0308	0340	0342	0343	0344	0345	0450	
2188	84005	8 Saint-Ghislain Stationnement		3, 7	II	01034	188	166	228	243	243	243	192	
2188	88344	7 Saint-Ghislain-Ghlin-Idea		3	II	01034	188	166	228	243	243	243	192	
2188	11023	9 Schaerbeek Avant-Port/Voorhaven		3, 5	II	00872	110	119	182	220	220	220	146	
2188	11031	2 Schaerbeek I.F.B. Terminal		3, 5	II	00872	110	119	182	220	220	220	146	
2188	11049	4 Schaerbeek Nestlé		3, 5	II	00872	110	118	180	215	215	215	144	
2188	11007	2 Schaerbeek/Schaarbeek		3, 5	II	00872	110	118	180	215	215	215	144	
2188	11320	9 Schaerbeek/Schaarbeek-Josaphat		5	d, I	01055	111	118	180	213	213	213	144	
2188	43067	8 Seraing		8	d	01067	137	25	87	172	172	172	51	
2188	43061	1 Seraing ArcelorMittal 1		8	d	01067	137	25	87	172	172	172	51	
2188	43063	7 Seraing Elwood Steel Belgium		8	d	01067	137	25	87	172	172	172	51	
2188	94508	9 Sint-Niklaas-Oost		d		01088	110	148	213	265	265	265	169	
2188	77164	2 SOMEI-AUVELAIS		8	I	00082	169	98	160	175	175	175	125	
2188	44404	2 Spa		3, 5, 8	c, h	01097	162	50	111	196	196	196	44	
2188	43406	8 Statte		3, 8	c	01102	160	49	111	184	184	184	75	
<b>2188 0342</b>	<b>Sterpenich (Frontière)</b>			<b>1</b>		<b>01106</b>	298	186	206	0	18	18	212	
2188	62000	5 Stockem		3	a	01108	276	164	184	22	22	22	190	
2188	74609	9 Tamines		4, 7	II	01125	170	100	162	168	175	176	126	
2188	84210	4 Tertre		3, 8		01361	190	168	230	245	245	245	194	
2188	84220	3 Tertre Polyol		3, 8		01361	190	168	230	245	245	245	194	
2188	84230	2 Tertre Yara		3, 8		01351	190	168	230	245	245	245	194	
2188	32110	9 Tessenderlo		3, 8	II	01133	103	79	166	251	251	251	100	
2188	32128	1 Tessenderlo DOW		8		01133	106	82	169	254	254	254	103	
2188	32119	0 Tessenderlo LVM		8		01133	106	82	169	254	254	254	103	
2188	43109	8 Tillieur		3, 8		01148	135	26	89	173	173	173	52	
2188	31310	6 Tongeren		5, 8	II	01151	102	23	111	195	195	195	45	
2188	45203	7 Trois-Ponts		5	c	01157	187	75	26	180	180	180	102	
2188	25221	3 Verb.Liekkenshoek Logistic Hub		3		01833	107	146	221	277	277	277	167	
2188	45146	8 Vielsalm		4, 5	c	01185	199	87	14	192	192	192	114	
2188	11189	8 Vilvoorde		3, 5, 8	I	01192	103	118	181	220	220	220	144	
2188	46201	0 Visé		8	I	01308	124	2	99	184	184	184	28	
<b>2188 0308</b>	<b>Visé (Frontière)</b>			<b>1</b>		<b>01196</b>	126	0	101	186	186	186	30	
2188	41400	3 Waregem		5, 8	c	01213	119	46	108	193	193	193	72	
2188	22608	4 Willebroek		5	II	01245	105	130	192	244	244	244	156	
2188	93211	1 Wondelgem		3, 8		00688	146	177	240	273	273	273	204	
2188	93231	9 Wondelgem Disteel		3, 8		00688	146	177	240	273	273	273	204	
2188	93221	0 Wondelgem Tamincio		3, 8		00688	146	177	240	273	273	273	204	
2188	73239	6 Yves-Gomezée-Les Pétons		8	b	01295	195	143	206	220	220	220	170	
2188	63545	8 Yvoir		5	b, I	01255	188	98	160	150	150	150	124	
2188	91264	2 Zedelgem		3	d	01261	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91520	7 Zeebrugge		3	d	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	94188	0 Zeebrugge 2XL Warehouse Blauw		3, 8	II	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91595	9 Zeebrugge 2XL Warehouse BML		3	II	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91546	2 Zeebrugge APMT		3, 5	c	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91488	7 Zeebrugge CAR		3, 5, 8	II	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91579	3 Zeebrugge CHZ		3, 4, 5	c	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91450	7 Zeebrugge Dart-Line		3, 5, 8	c	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91570	2 Zeebrugge International Port		3, 5	c	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91458	0 Zeebrugge Nd. Insteekdok ICO		3, 4	II	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91462	2 Zeebrugge P&O Ferries		3, 5, 8	c	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91454	9 Zeebrugge Stora		3, 8	II	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91447	3 Zeebrugge Verbrugge		5	c	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91008	3 Zeebrugge WSH		3	d	01263	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91470	5 Zeebrugge Zweedse Kaaï		3, 8	d	01756	206	228	291	324	324	324	255	
2188	91439	0 ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN-NDQ (vertakking spoor 871)		3	II	01268	203	226	288	322	322	322	252	
2188	91538	9 Zeebrugge-Pelikaan		3	I	01268	203	226	288	322	322	322	252	
2188	91507	4 Zeebrugge-Pelikaan Bastenak. ICO		3, 5, 8	c	01268	203	226	288	322	322	322	252	
2188	91506	6 Zeebrugge-Pelikaan Efico		3, 8	II	01268	203	226	288	322	322	322	252	
2188	91510	8 Zeebrugge-Ramsk. Britannia auto		3, 5, 8	c	01271	203	226	288	322	322	322	252	
2188	91508	2 Zeebrugge-Ramsk. Britannia cont		3, 5, 8	c	01271	203	226	288	322	322	322	252	
2188	91511	6 Zeebrugge-Ramsk. CDMZ		3, 5	c	01271	203	226	288	322	322	322	252	
2188	91509	0 Zeebrugge-Ramsk. Toyota		3, 5	c	01271	203	226	288	322	322	322	252	
2188	91496	0 Zeebrugge-Ramsk. Wallenius		3, 8	I	01271	203	226	288	322	322	322	252	
2188	91512	4 Zeebrugge-Ramskapelle		3	II	01271	203	226	288	322	322	322	252	
2188	98145	6 Zeebrugge-Zwankendamme		3, 4	II	01263	206	228	291	324	324	324	255	
<b>2188 0301</b>	<b>Zelzate (Grens)</b>			<b>1</b>		<b>01732</b>	161	193	255	289	289	289	219	
2188	93963	7 Zelzate (Linkeroever)		3, 8	d	01267	160	191	254	287	287	287	218	